

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

DO CONVERSOR SERIAL ÓPTICA / ETHERNET ÓPTICA

SOE1F



Jul/18



Introdução

O **SOE1F** é um conversor de interface Serial Óptica para rede, permitindo a conversão de 01 interface serial óptica para 01 interface ethernet óptica.

Aplicado em situações onde deseja-se diversos equipamentos seriais em apenas um endereço IP, integrando, através da interface de rede, produtos de automação, tais como CNCs, PLCs, switches, No-Breaks, terminais, modens, etc.

Concebido em três modelos:

SOE1F- Conversor com 01 Serial Óptica para interface 100BaseFX; **SOE2F-** Conversor com 02 Serial Óptica para interface 100BaseFX; **SOE4F-** Conversor com 04 Serial Óptica para interface 100BaseFX;

Características principais do Conversor SOE1F:

Interface serial: ST, Multimodo; Protocolos Ethernet e TCP/IP incorporados, suportando Servidor TCP, Cliente TCP. Interface LAN: ST, Multimodo; Desempenho Velocidade na serial: até 115,2 Kbps; Protocolos: TCP/ IP, DHCP, ICMP; Gerenciamento: Via webserver; Configuração do equipamento remotamente via Browser; Alimentação 110/220 Vca ou 125 Vcc . (disponível em 12; 24 ou 48 Vcc); Dimensões : 100 X 76 X 110 mm (L x A x P) mm; Temperatura: 0 a 70 °C;

Conexão

Painel frontal



Descrição dos conectores e dos leds de monitoramento:



RS-232	Conector ST Multimodo;
LAN	Conector do cabo de fibra em 100BaseFX (TX e RX);
POWER	Conexão de energia 110/220 Vca ou 125 Vcc (conforme etiqueta externa);
Leds	
ON	SOE1F ligado;
TX	Transmissão de dados na serial;
RS	SERIAL Conectada a rede;
100	Link de 100 Mbps (apagado indica 10 Mbps);
ACT	Atividade na rede.

CHAVE RST – RESET DO EQUIPAMENTO

Quando acionada reinicia o equipamento.

Interface de fibra óptica 100 Base FX:

O **SOE1F** possui uma interface óptica para transmissão em 100Mbps (100 baseFX) e pode ser fornecido para aplicações em fibra monomodo ou multimodo, devendo-se especificar na aquisição, bem como o tipo de conector.

Normalmente, são fornecidos: ST para fibra multímodo; SC para fibra monomodo;



O sinal de transmissão óptico está localizado no lado esquerdo do painel frontal, e, o sinal de recepção está no lado direito.

RX – RECEPÇÃO DE SINAL ÓPTICO

TX - TRANSMISSÃO DE SINAL ÓPTICO



Interface RS-232 Óptica:



RX – Recepção Sinal Óptico;

TX – Transmissão de Sinais Ópticos;

Chave de Reset

A chave de RESET está localizada no painel frontal, ao lado esquerdo inferior. Tendo em vista a segurança do sistema, o acesso ao a esta chave deve ser realizado com uma pequena chave de fenda.

Ao ser acionado, o SOE1F é reinicializado.

Configuração

Recomenda-se conectar um conversor de mídia via fibra óptica afim de acessar a interface de rede.





APLICAÇÃO PARA CONFIGURAR O SOE1F

As configurações do SOE1F são realizadas através da interface de rede.

Desta maneira, deve-se conectar o equipamento em um ponto de rede e, através do navegador de internet digitar: http//SE4_NUMERO DE SERIE (corresponde ao número de série do produto indicado em etiqueta externa).

Por exemplo:

Caso o SOE1F tenha o número 0020, o comando será http://SE4 0020

Caso o equipamento não esteja acessível através deste procedimento, devesse conectar a interface de rede do **SOE1F** diretamente na interface de um Microcomputador / notebook e realizar as seguintes etapas:

- Configurar o endereço IP do micro/notebook para 192.168.1.55
- Máscara de rede 255.255.255.0
- Gateway 192.168.1.1
- Reinicializar o SOE1F através da chave RESET

- Após vinte segundos, tentar acessá-lo via browser no endereço: http://192.168.1.10

Após o comando indicado no navegador, aparecerá a seguinte tela:

Autenticação obrigatória	
O servidor 192.168.1.10:8 senha. O servidor diz: Pro	0 requer um nome de usuário e otected.
Nome de usuário: Senha:	
	Fazer login Cancelar

Figura 1. Tela de início do **SOE1F**

06

Configurações de fábrica:

Nome de usuário – ATMC Senha – ATMC

Caso ocorra erro no carregamento das telas do **SOE1F**, pode ter ocorrido bloqueio por alguns programas anti-vírus. Desta forma, recomenda-se desabilitar o modo de proteção da navegação para acessar as páginas do equipamento.

Ao fazer login com os dados acima, apresenta-se a próxima tela para configurar os parâmetros de rede, podendo-se realizar a configuração do **SOE1F**, conforme desejado:

Endereço IP, Máscara de rede, gateway instalado, servidor de DNS e modo DHCP.



A Configuração em uso, refere-se aos parâmetros armazenados no equipamento, e as configurações gravadas estão disponíveis para alteração:

S : SE4 - Conversor serial/eth × +		
← → C ③ 192.168.1.10/net.htm		😭 🚫 🔧
		Conversor serial/ethernet
Informações do sistema Configurações de usuário	Parâmetros de	e rede
Parâmetros de rede	Configurações e	m uso
Interfaces seriais	conngarações en	
	Endereço IP: Máscara de subrede:	192.168.1.10
	Gateway instalado:	192.168.1.1
	Servidor de DNS:	192.168.1.1
	Configurações gra	avadas
	Endereço IP: 1	92.168.1.10
	Máscara de subrede: 2	55.255.255.0
	Gateway instalado: 1	92.168.1.1
	Servidor de DNS: 1	92.168.1.1
	Habilitar DHCP:	1
	Atualizar	Reinicializar
	Copyright © 2012 ATMC Automação e Comunicação LTDA.	

Parâmetros de Rede

* O **SOE1F** possui sistema de monitoramento interno que reinicializa automaticamente o produto em intervalos de tempo de cinco minutos com ausência de tráfego na rede.

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO:

C ∴ SE4 - Conversor serial/eth × ↔ ← → C © 192.168.1.10/user.htm ATMC	- Long	☆ <mark>></mark> ×
Informações do sistema Configurações de usuário Parâmetros de rede Interfaces seriais	Configurações Nome: Nova senha: Repetir senha: Atualizar	Conversor serial/ethernet de usuário ATMC Reinicializar
	Copyright © 2012 ATMC Automação e Comunicação LTC	

Tela de Configuração do Usuário

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Ao selecionar o botão "Configurações do usuário" no canto esquerdo da tela anterior, permitese a modificação de nome e senha para acessar o sistema.

Assim em caso de interesse, pode-se alterar o nome e senha com tamanho máximo de quinze caracteres, distinguindo letras maiúsculas e minúsculas.

Recomenda-se registrar em local seguro estas informações, tendo em vista que em caso de extravio, pode-se retornar a informação de fábrica através de procedimento indicado adiante, onde será reiniciado todos os dados de configuração.

Observa-se que para registro da modificação deve-se utilizar o botão "atualizar" disponível na tela.

Q © :: SE4 - Conversor serial/eth × ← → C ③ 192.168.1.10/uart.htm		→ □ →
ATMC		
		Conversor serial/ethernet
Informações do sistema	Interfaces	seriais
Configurações de usuário Parâmetros de rede	Porta:	1.
Interfaces seriais	Velocidade: Paridade:	9600 v bps
	Bits de dados: Bits de parada:	8 •
	Endereço IP:	0.0.0.0
	Porta TCP:	10000
	Atualizar	Reinicializar
Соруг	ight © 2012 ATMC Automação e Comunicação LT	DA.

PARÂMETROS DA SERIAL

Onde:

Porta – Porta serial a ser configurada; Velocidade- Velocidade em bps; Paridade – nenhum, par ou ímpar; Bit de dados – 07 ou 08; Bits de parada- 1 ou 2; Endereço IP – Endereço do sistema remoto; Para o modo servidor (aguardar conexão) deve-se configurar 0.0.0.0 Porta TCP – Número da porta utilizada para conexões ao sistema remoto,

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Após todas as configurações no SOE1F, deve-se atualizar e ao final reinicializar.

As seguintes telas indicam que houve a modificação nos parâmetros:

Após atualizar:



Após reinicializar



Tela de advertência

Autorizar com OK

Ao inicializar, apresenta a seguinte tela:

n	公 🛇
Conversor serial/e	ethernet
Reinicializando o equipamento	
Por favor, aguarde	
Se a página anterior não for recarregada em 5 segundos CLIQUE AQU	I
	Tonversor serial/ Reinicializando o equipamento Por favor, aguarde Se a página anterior não for recarregada em 5 segundos CLIQUE AQU

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Informações do Sistema

Ao selecionar Informações do Sistema, obtém-se a tela:

0 132.100.1.10						¥ (
ATMC						
ATIVIC						
					Conversor se	rial/ethern
Informações do sistema		In	forma	cões do	sistema	
Configurações de usuário						
Parâmetros de rede	Versão	de canais do firmwar	seriais: 4 e: 1.00) [Jan 20 2012 - 1	4:29:26]	
Takada ana aninin	Versão	da pilha TC	P/IP: v5.3	5		
Interfaces serials	Endere	ço físico:	00:0	4:A3:2D:89:95		
	rempo	auvo.	000.	00.00.49		
			Cana	is seriais		
	Número	Conectado	Tempo ativo	Bytes recebidos	Bytes transmitidos	
	01		000:00:00:00	0 (0)	0 (0)	
	02		000:00:00:00	0 (0)	0 (0)	
	03		000:00:00:00	0 (0)	0 (0)	
	04		000:00:00:00	0 (0)	0 (0)	J

Figura 2. Tela de informações do Sistema SOE1F

Onde:

Numero de canais seriais – Indica o número de portas RS232/RS485 disponíveis no equipamento.

Versão do firmware - Versão atual do software interno do SOE1F.

Versão da Pilha TCP IP - Versão do software da pilha do protocolo TCP-IP;

Endereço físico - Endereço MAC (Midia Access Control) do equipamento (definido pelo usuário);

Tempo ativo - Período de tempo em dias, horas, minutos e segundos em que o equipamento está energizado, visando identificar se não houve problemas com alimentação durante funcionamento.

As informações seguintes, referem-se aos canais seriais, onde:

Numero – Numero do canal (contido no painel frontal);

Conectado - Endereço IP e porta TCP do sistema remoto;

Tempo ativo- tempo de uso da porta serial (dias, horas, minutos e segundos);

Bytes recebidos – Numero de bytes recebidos na conexão atual e entre parênteses informa o total de bytes recebidos desde que foi energizado;

Bytes transmitidos – Numero de bytes transmitidos na conexão atual e entre parênteses informa o total de bytes transmitidos desde que foi energizado;

CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Para retornar a configuração de fábrica, deve-se fazer um jumper entre os pinos de CTS (08) e TXD (03) da porta 1 da interface serial. Assim, deve-se reinicializar o equipamento através da chave RST.

O equipamento terá o seguinte comportamento:

Piscará seus led cinco vezes, indicando que retomou configuração de fábrica.

São as seguintes configurações:

usuário ATMC senha ATMC

Endereço IP: 192.168.1.10 Gateway: 192.168.1.1 Máscara de rede: 255.255.255.0 DHCP: ON

COM1: 9600,N,8,1 IP remoto: 0.0.0.0 Porta TCP : 10000

COM2: 9600,N,8,1 IP remoto: 0.0.0.0 Porta TCP : 10001

Alimentação

A alimentação é aplicada nos parafusos indicados por Power devendo respeitar a etiqueta externa de tensões.

Tradicionalmente o SOE1F fornecido em tensão 110/220Vac ou 125Vcc (led on verde).

Entretanto, também pode ser fornecido nas tensões 24/48Vcc (led on amarelo) ou 12Vcc (led on vermelho), devendo ser solicitado na compra.

Anexo I

Configuração do SOE1F através da interface serial 1 (necessário conversor serial/fibra).

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA Rua Jerônimo Coelho, 125 – 5ºandar – Centro Florianópolis – SC – CEP: 88010-030

Fone: 48 32222692 - www.atmc.com.br



Utilize o programa PuTTY. Se não tiver em seu computador, busque em <u>www.putty.org</u>. É um programa executável, pequeno, e que roda sem precisar instalar.

Realize a seguinte sequência:

Conecte o cabo serial da COM do computador a porta serial 1 do conversor **SOE1F**. Abra o PUTTY, Clique no radio button serial, Escolha a COM que tem disponível no computador, ex: COM1, Deixe no default de abertura que é 9600, Clique em open para abrir o terminal e a comunicação.

Com o terminal aberto como descrito acima, mantenha as teclas <CTRL> e <PAUSE/BREAK> pressionadas continuamente e ao mesmo tempo, ligue o **SOE1F** na energia.

Observe o prompt do SOE1F aparecer no terminal como na linha abaixo:

SE1>

Libere as teclas, o equipamento já está no modo comando ou programação. Veja a seguir a utilização e mais a frente um exemplo prático.

SE1 > help Comandos suportados: help version network username password serial tcpip

Digite o nome do comando e "-?" sem aspas para ajuda sobre o comando.

SE1 > network -? Comando que permite ler ou configurar a interface de rede.

Formato:	
network	Exibe a configuracao atual
network address a.b.c.d	Configura o endereco IP para a.b.c.d
network netmask a.b.c.d	Configura a mascara de rede para a.b.c.d
network gateway a.b.c.d	Configura o endereco do gateway para a.b.c.d
network dnsserver a.b.c.d	Configura o endereco do servidor de DNS para a.b.c.d
network dhcp on off	Habilita [on] ou desabilita [off] a obtenção das configurações
	de rede via DHCP

SE1 > serial X Lê as configurações da interface serial onde X é o número do canal serial (1 a 4).

SE1 > serial -? Configura a interface serial.



Formato: serial number baudrate, parity, databits, stopbits Onde: number = Número do canal serial (1). baudrate = Velocidade em bits por segundo (60 a 115200). = Paridade (N = Nenhuma, I = Impar, P = Par, M = Marca, E = Espaço). parity databits = Bits de dados (7 ou 8). stopbits = Bits de parada (1 ou 2). SE1 > tcpip -? Configura servidor ao qual o sistema se conectará. Formato: tcpip number host,port,protocol,modbus gateway,modbus address Onde: number = Número do canal serial (1). host = Endereco IP ou DNS do servidor que recebera a conexao. port = Porta TCP (1 a 65535). = Protocolo de comunicacao (udp ou tcp). protocol modbus gateway = Habilita "on" (sem aspas) ou desabilita "off" (sem aspas) a conversão de Modbus TCP para Modbus RTU. modbus address = Endereço Modbus RTU quando houver um mestre na interface serial (0 a 255). Exemplo: Vamos ler a configuração de rede atual e alterar para a rede IP 10.10.10.35, mask 255.255.255.240, gateway 10.10.10.33, DNS server 8.8.8.8 ----- EXEMPLO ------SE1><ENTER> SE1> network<ENTER> Configurações atuais da interface de rede: Tipo de interface : Ethernet. Endereco físico : D8:80:39:97:41:65 Endereco IP : 192.168.1.10 Máscara de rede : 255.255.255.0 Gateway instalado : 192.168.1.1 Servidor de DNS : 192.168.1.1 Modo DHCP ·ON SE1> network address 10.10.10.35<ENTER> Configuração da interface de rede atualizada! SE1> network netmask 255.255.255.240<ENTER> Configuração da interface de rede atualizada! SE1> network gateway 10.10.10.33<ENTER>

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Configuração da interface de rede atualizada! SE1> network dnsserver 8.8.8.8<ENTER> Configuração da interface de rede atualizada! SE1> network dhcp off<ENTER> Configuração da interface de rede atualizada! SE1> network<ENTER>

Configurações atuais da interface de rede:

Tipo de interface : Ethernet. Endereço físico : D8:80:39:97:41:65 Endereço IP : 10.10.10.35 Mascara de rede : 255.255.240 Gateway instalado : 10.10.10.33 Servidor de DNS : 8.8.88 Modo DHCP : OFF SE1>

Anexo II

Desde 2013, a ATMC desenvolveu o Conversor serial/ethernet para fibra óptica monomodo visando aplicações onde deseja-se conexão em longas distâncias – até 30Km.

Desta forma apresentamos os Conversores:

SOE1FSM - Conversor com 01 Serial Óptica para interface 100BaseFX monomodo; **SOE2FSM** - Conversor com 02 Serial Óptica para interface 100BaseFX monomodo; **SOE4FSM** - Conversor com 04 Serial Óptica para interface 100BaseFX monomodo;

Outros Produtos: <u>http://www.atmc.com.br</u>

A **ATMC** produz diversos produtos aplicados em comunicação de dados, tais como:

Conversor ethernet/fibra óptica; Conversor RS485/fibra óptica; Conversor ethernet/serial; Conversor de contato seco para fibra óptica; Modem celular GMS/GPRS; etc..

Termo de Garantia



A **ATMC** Automação e Comunicação Ltda garante o produto cujo número de série consta no Certificado de Garantia, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses a partir da emissão da Nota Fiscal de Venda deste produto.

Não são cobertos pela garantia:

- Despesas de transporte, frete e seguro.
- Peças que se desgastam naturalmente: fusíveis e cabos.
- Danos à parte externa do aparelho (painel, tampa, acabamento da caixa) provocados por agentes externos.
- Defeitos de instalação.

A garantia perde sua validade automaticamente se:

- O aparelho for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito a flutuação excessiva da voltagem.

- O aparelho sofrer qualquer dano, seja por acidentes (quedas e choques mecânicos), por agentes naturais (raios, enchentes), por maus tratos ou por uso inadequado, quando constatado por um técnico autorizado pela **ATMC**.

- O aparelho for usado em desacordo com seu Manual de Instruções.
- O aparelho for aberto ou tiver suas partes internas adulteradas por pessoas ou empresas não credenciadas pela **ATMC**.

Nota; Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus ao proprietário do equipamento.

Certificado de Garantia:

 SOE1F
 N° de série: _____

 Nota Fiscal de venda: _____ Data: __/ /___

 Cliente: ______

 Endereço: ______

 Município: ______Estado:



ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA