

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

DO CONVERSOR SERIAL / ETHERNET





Maio/17

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA Rua Jerônimo Coelho, 125 – 5ºandar – Centro Florianópolis – SC – CEP: 88010-030 Fone: 48 32222692 – www.atmc.com.br



O **SW1** é um conversor de Interface Serial para ethernet sem fio $(1EEE \ 802.11 \ b/g/n)$ permitindo a conexão de interfaces RS-232 em redes sem necessidade de cabos.

Baseado no produto HLK- MR02 com funções específicas para CONVERSOR SERIAL/ ETHERNET WIFI .

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Interface Serial: RS-232 Interface ethernet - 01 Wan, 01 Lan e 01 Wi fi Protocolos Ethernet e TCP/IP incorporados, Interface LAN: IEEE 802.11 b/g/n Taxa de transmissão 11n: até 150Mbps; 11g: até 54Mbps; 11b: até 11Mbps. Frequência - 2.4GHz-2.5GHz (2400MHz-2483.5MHz) Wifi Work Mode - Client/ AP/ Router WDS Function - SupportWDS wireless bridge connection Wireless Mac adress filtro : 64/128/152 bit WEP encrypton Segurança WPA-PSK/WPA2-PSK; WPA/WPA2 Configuração remota via web; Conector de antena SMA Fonte de alimentação 110/220 Vca / 115 Vcc para adaptação Dimensões: 85 X 25 X 95 mm (L x A x P) mm; Temperatura: 0 a 70 °C. Alimentação : 5 Vcc (fonte externa acessória para outras tensões – sob encomenda)

Modelos disponíveis: RS485 / Wi Fi

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Conexão

Painel frontal



Descrição dos conectores e dos leds de monitoramento:

- **STS** LED INDICATIVO DE STATUS
- LAN- Conector do cabo de rede
- WAN- Conector da interface de rede (aplicado no modo roteador)
- **ANT** Antena
- **RST** Chave de reset
- RS232 Interface serial RS-232
- 5 Vcc Plug para alimentação externa

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Interface RS-232

Pino	Descrição	Direção no SE
1	-	-
2	RXD	SAI
3	TXD	Entra
4	-	-
5	GND	
6	-	-
7	-	-
8	-	-

Interface LAN/WAN

Pino	Descrição	Direção no SE
1	TX+	SAI
2	TX-	SAI
3	RXD+	Entra
4	-	-
5	-	
6	RXD-	ENTRA
7	-	-
8	-	-

BOTÃO RST

Para retomar a configuração de fábrica, deve-se pressionar o botão RST por 10 segundos.

Entrada de alimentação

É fornecido com o conversor uma fonte de 110/220 Vca / 125 Vcc para 5 Vcc/ 1 A, com o pino central positivo. Tal fonte pode ser aplicada em 125Vcc.

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Entrada da Antena

Utiliza-se um conector SMA para antena de uso interno que é fornecida como acessório.

Led sts

O Led STS indica o estado da rede wi-fi:

- Piscando – Wi FI conectada.

- Apagado - Wi Fi não está conectada;

Modo serial / wifi



Configuração

Para configurar o SW1 é necessário um cabo de rede, um computador e um software para navegação.

As configurações do **SW1** são realizadas através da interface de rede LAN. Ao energizar o SW1, o LED STS irá piscar com frequência baixa;

Configurar o endereço IP do micro/notebook para 192.168.16.X , onde X é um número de 1 a 253, por exemplo : 192.168.16.25

Desta maneira, deve-se conectar o equipamento em um ponto de rede e, através do navegador de internet digitar o endereço IP default do conversor :**192.168.16.254**

Assim, para a configuração, deve-se acessar o equipamento através do navegador de internet : http:// 192.168.16.254 .

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Desta forma apresenta-se a seguinte tela :

	Autenticação obrigatória	×	
	http://192.168.16.254 exige um nome de usuário e uma senha.		
	Sua conexão a este site não é particular.		
	Nome de usuário:		
S	Fazer login Cancelar		
d	emorou marto para responden		

Nome de usuário : admin Senha : admin

Apresenta-se a seguinte tela :

C 7 C 0 192.100.10.254/Seria	I2Net.asp					
HERELINK	R	Support the IEEE8	erial P	Ort Serv	PS/WDS, etc.	
English 简体中文	HLK-WR02 Ser	ial2Net Settings	;			
● HLK-WR02 ► Serial2Net Settings ► Advance Settings	Mode:	Default	T			
→ Serial2Net UART 2 Settings WA Administration IP T	N ype:	DHCP V				
Wil SSI Enci Pass	Fi D: ypt Type: sword:	HI-LINK_08C9 WPA/WPA2 AES ▼ 12345678]		
IP A Subi	ddress: net Mask:	192.168.16.254 255.255.255.0]		
Seri Seri	C al Configure: 1 al Framing Lenth: 6	urrent 15200,8,n,1 4	Updated 115200,8,n,1 64			
Seri	al Framing Timeout: 1	0 milliseconds	10 millis timeout)	seconds (< 256, 0 for no		
Nets Ren Don	vork Mode: si note Server 1: nain/IP: 1:	erver 92.168.11.245	Server 192.168.11.245			
Loca Num	ale/Remote Port 8 aber: 8	080	8080			
Neh	vork Protocol: to vork Timeout: 0	econds	0 seco timeout)	onds (< 256, 0 for no		
			Apply Cance	H		

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA Rua Jerônimo Coelho, 125 – 5ºandar – Centro Florianópolis – SC – CEP: 88010-030

Fone: 48 32222692 - www.atmc.com.br



Como default, o conversor funciona como roteador.

Para aplicações serial / ethernet wifi, seleciona-se :

Netmode - WIFI (CLIENT)-SERIAL

Neste modo de operação o SW1 se conectará a uma rede wifi identificada pelo SSID.

Netmode – WIFI (AP) – SERIAL onde AP -ACCESS POINT

Neste modo de operação o SW1 criará uma rede wifi identificada pelo SSID.

Em aplicações ponto a ponto wifi, um SW1 deverá ter Netmode como WIFI (CLIENT) – SERIAL e o outro como WIFI(AP) - SERIAL





WIFI(CLIENT)-SERIAL

Nas principais aplicações, seleciona-se **WIFI(AP)-SERIAL**

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Desta forma , a tela apresentará :

NetMode: WIFI(CLIENT)-SERIAL ▼ SSID: HI-LINK_08C9 Scan Encrypt Type: WPA2 AES ▼ Password: 12345678 IP Type: DHCP ▼ Current Updated Serial Configure: 115200,8,n,1 Serial Framing Lenth: 64 64 64 Serial Framing Timeout: 10 milliseconds Network Mode: server Server ▼ Server ▼ Remote Server Server ▼ Domain/IP: 192.168.11.245 Number: 8080 Network Protocol: tcp TCP ▼ 0	HLK-WR02 S	eria	I2Net Setting	S	
SSID: HI-LINK_08C9 Scan Encrypt Type: WPA2 AES ▼ Password: 12345678 IP Type: DHCP ▼ Current Vpdated Serial Configure: 115200,8,n,1 Serial Framing Lenth: 64 64 64 Serial Framing Timeout: 10 milliseconds Network Mode: server Server V Server V Remote Server 192.168.11.245 Domain/IP: 192.168.11.245 Network Protocol: tcp Network Timeout: 0 seconds Vetwork Timeout: 0 seconds	NetMode:	1	WIFI(CLIENT)-SERI	AL 🔻	
Encrypt Type: WPA2 AES ▼ Password: 12345678 IP Type: DHCP ▼ Current Updated Serial Configure: 115200,8,n,1 115200,8,n,1 Serial Framing Lenth: 64 64 Serial Framing Timeout: 10 milliseconds 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout) Network Mode: server Server ▼ Remote Server 192.168.11.245 192.168.11.245 Locale/Remote Port 8080 8080 Network Protocol: tcp TCP ▼ Network Timeout: 0 seconds (< 256, 0 for no timeout)	SSID:	[HI-LINK_08C9		Scan
Password: 12345678 IP Type: DHCP ▼ Current Updated Serial Configure: 115200,8,n,1 115200,8,n,1 115200,8,n,1 Serial Framing Lenth: 64 64 64 Serial Framing Timeout: 10 milliseconds Network Mode: server Server Domain/IP: 192.168.11.245 Locale/Remote Port 8080 Network Protocol: tcp TCP ▼ 0 Network Timeout: 0 seconds	Encrypt Type:	ĺ	WPA2 AES V		
IP Type: DHCP ▼ Current Updated Serial Configure: 115200,8,n,1 115200,8,n,1 Serial Framing Lenth: 64 64 Serial Framing Timeout: 10 milliseconds 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout) Network Mode: server Server ▼ Remote Server 192,168,11,245 192,168,11,245 Locale/Remote Port 8080 8080 Network Protocol: tcp TCP ▼ Network Timeout: 0 seconds (< 256, 0 for no timeout)	Password:		12345678		
Current Updated Serial Configure: 115200,8,n,1 115200,8,n,1 Serial Framing Lenth: 64 64 Serial Framing Timeout: 10 milliseconds 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout) Network Mode: server Server ▼ Remote Server 192.168.11.245 192.168.11.245 Domain/IP: 8080 8080 Network Protocol: tcp TCP ▼ Network Timeout: 0 seconds 0 seconds (< 256, 0 for no timeout)	IP Type:		DHCP V		
Serial Configure: 115200,8,n,1 115200,8,n,1 Serial Framing Lenth: 64 64 Serial Framing Timeout: 10 milliseconds 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)		Cur	rent	Updated	
Serial Framing Lenth: 64 64 Serial Framing Timeout: 10 milliseconds 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)	Serial Configure:	115	200,8,n,1	115200,8,n,1	
Serial Framing Timeout: 10 milliseconds 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)	Serial Framing Lenth:	64		64	
Network Mode: server Server ▼ Remote Server 192.168.11.245 192.168.11.245 Domain/IP: 192.168.11.245 192.168.11.245 Locale/Remote Port 8080 8080 Number: 8080 8080 Network Protocol: tcp TCP ▼ Network Timeout: 0 seconds 0 seconds (< 256, 0 for no timeout)	Serial Framing Timeout:	10 (milliseconds	10 milli timeout)	seconds (< 256, 0 for no
Remote Server Domain/IP: 192.168.11.245 192.168.11.245 Locale/Remote Port Number: 8080 8080 Network Protocol: tcp TCP ▼ Network Timeout: 0 seconds 0	Network Mode:	sen	ver	Server V	
Locale/Remote Port Number: Network Protocol: tcp TCP ▼ Network Timeout: 0 seconds 0 seconds (< 256, 0 for no timeout)	Remote Server	192		192.168.11.245	
Network Protocol: tcp TCP Network Timeout: 0 seconds	Locale/Remote Port	808	0	8080	
Network Timeout: 0 seconds 0 seconds (< 256, 0 for no timeout)	Network Protocol:	tcp		TCP V	
	Network Timeout:	0 se	econds	0 sec timeout)	onds (< 256, 0 for no
Apply Cancel				Apply Canc	el

As configurações de rede disponíveis :

SSID - Identificação da rede sem fio que será conectado o equipamento. Caso não seja conhecida, recomenda-se o botão ao lado (SCAN) que verificará as redes disponíveis e poderá selecionar.

Encrypt Type - Seleção do tipo de encriptação da rede wifi

Password – Senha da rede wifi

IP type – define se o endereço IP seja estático ou dinâmico (DHCP). Caso a opção estático, então deverá ser configurado os dados da rede.

Serial Configure – velocidade, numero de bits, paridade e stop bits

Serial framing length – Quando atingir o número de bytes selecionado, será transmitido pela rede. (de acordo com a aplicação – Recomenda-se 512)

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Serial Framing Time out- Caso não sejam recebidos mais bytes pelo tempo indicado, os dados 0 já recebidos serão encaminhados para a conexão de rede, independente do tamanho do frame.

Network mode - Modo da rede servidor ou cliente

Remote Server Domain/IP – Endereço IP ou DNS do servidor remoto quando no modo cliente.

Local/Remote Port Number- Número da porta local ou remota

Network Protocol – Protocolo da rede (TCP ou UDP)

Network Timeout - Tempo ocioso para desconexão automática. 0 – nunca desconecta.

Ao acionar a tecla * APPLY, será alterada a configuração.

* Após este ponto, o acesso via navegador ao equipamento será perdido, e, passando a comportar-se como um conversor serial wifi. Assim, havendo erro de configuração ou interesse em modificá-la, deve-se reiniciar o produto com a tecla RST. Desta forma recupera-se a configuração de fábrica. (ver botão RST)

Seguimos para a próxima tela:

ADVANCED SETTING:

Nesta tela configura-se demais informações conforme indicado abaixo, porém recomenda-se manter as configurações de fábrica .

Remot Support t	te Serial	Port S
Remot Support t	te Serial	Port S
Settings		
NECT: Enable ▼ Check: Enable ▼ 2: Enable ▼ 2: Enable ▼ 2: ZIIME: 2000 INTERVAL 255 : 0 1 ▼ IO_1): Enable ▼ FF: Disable ▼	_ ms	Cancel
	2 TIME: 2000 NTERVAL 255 0 1 ▼ 0_1): Enable ↑ Disable ↑	2 TIME: 2000 ms NTERVAL 255 0 1 ▼ 0_1): Enable ▼ F: Disable ▼ Apply

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA Rua Jerônimo Coelho, 125 – 5ºandar – Centro Florianópolis – SC – CEP: 88010-030 Fone: 48 32222692 – www.atmc.com.br



HLK-WR02 Serial2Net Settings:UART 2

Observa-se que esta serial2 é utilizada internamente, não estando disponível ao usuário na configuração SW2. Desta maneira as configurações nesta tela não necessitam configurações.



ADMINISTRATION

🕒 HLK-WR02 Web Configur 🗙		
← → C ① Não seguro 1	92.168.16.254/Serial2Net.asp	
HERELIN	NK Remo	ote Serial Port Server t the IEEE802.11b/g/n, IEEE802.3, IEEE802.3u, MPS/MDS. etc.
English 简体中文	System Management	
HLK-WR02 Serial2Net Settings	You may configure administrate	or account and password here.
Advance Settings		
Serial2Net UART 2 Settings	Select Language	English 🔹
 Administration Management 		Apply Cancel
Settings Management	Adminstrator Settings	
> Status	Account	admin
Station List	Password	
		Apply Cancel
	System Reboot	
	System Reboot Button	Reboot
		•

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Nas configurações administrativas é possível alterar login e senha de acesso, idioma e reiniciar o sistema.

SETTING MANAGEMENT

HLK-WR02 Web Configur × ← → C ① Não seguro	192.168.16.254/Serial2Ne	et.asp
HERELI	NK R	emote Serial Port Server Support the IEEE802.11b/g/n, IEEE802.3, IEEE802.3u, MPS/MDS, etc.
English 简体中文 HLK-WR02	Settings Manag You might save system by importing the file, o	gement n settings by exporting them to a configuration file, restore them r reset them to factory default.
	Export Settings Export Button	Export
Settings Management Upload Firmware Status Station List	Import Settings Settings file location	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado
⊶ ► Link Status	Load Factory Defaults	Import Cancel
	Load Default Button	Load Default

Nesta tela pode-se carregar configuração de fábrica (Load default button), exportar ou importar configuração atual.

UPLOAD FIRMWARE:



Para atualização do firmware.

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



STATUS

🕒 HLK-WR02 Web Configur 🗙

$oldsymbol{\epsilon} ightarrow oldsymbol{C}$ (i) Não seguro \mid	192.168.16.254/Serial2Net.asp	
	Access Point Statu	note Serial Port Server port the IEEE802.11b/g/n. IEEE802.3. IEEE802.3u.WPS/WDS. etc s
 HLK-WR02 Serial2Net Settings Advance Settings Serial2Net UART 2 Settings Administration 	Let's take a look at the status System Info SDK Version System Up Time Operation Mode	V1.95(Jun 10 2014) 36 mins, 35 secs Gateway Mode
 Settings Management Upload Firmware Status Station List Link Status 	Internet Configurations Connected Type WAN IP Address Subnet Mask Default Gateway Derinance Demain Name Secure	DHCP
	Primary Domain Name Server Secondary Domain Name Server MAC Address Local Network Local IP Address	28:F3:66:A6:08:C9 192.168.16.254
	Local Netmask MAC Address Ethernet Port Statu not support	255.255.255.0 28:F3:66:A6:08:C8 S

Apresenta as informações atuais do equipamento.



ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



LINK STATUS

← → C ① Não seguro | 192.168.16.254/Serial2Net.asp

HERELIN	NK Re	support the IEEE802.11	ial Port Server b/g/n. IEEE802.3. IEEE802.3u.WPS/WDS. etc.
English 简体中文	Station Link Sta	tus	
 HLK-WR02 Serial2Net Settings ► Advance Settings 	The Status page shows	the settings and current op	eration status of the Station.
Serial2Net UART 2 Settings	Status	Disconnected	
Administration	Extra Info		
Management	Channel		
Settings Management	Link Speed	Tx(Mbps) 0	Rx(Mbps) 0
Upload Firmware	Throughput	Tx(Mbps) 0	Rx(Mbps) 0
> Status	Link Quality	0%	
Station List	Signal Strength 1	0%	
▶ Link Status	Signal Strength 2	0%	al Des format
	Signal Strength 3	0%	
	Noise Level	0%	

Apresenta informações sobre o estado do link .

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Termo de Garantia

A **ATMC Automação E Comunicação Ltda,** garante o produto cujo número de série consta no Certificado de Garantia, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses a partir da emissão da Nota Fiscal de Venda deste produto.

Não são cobertos pela garantia

- Despesas de transporte, frete e seguro.
- Peças que se desgastam naturalmente: fusíveis e cabos.
- Danos à parte externa do aparelho (painel, tampa, acabamento da caixa) provocados por agentes externos.
- Defeitos de instalação

A garantia perde sua validade automaticamente se:

- O aparelho for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito a flutuação excessiva da voltagem.
- O aparelho sofrer qualquer dano, seja por acidentes (quedas e choques mecânicos), por agentes naturais (raios, enchentes), por maus tratos ou por uso inadequado, quando constatado por um técnico autorizado pela ATMC.
- O aparelho for usado em desacordo com seu Manual de Instruções.
- O aparelho for aberto ou tiver suas partes internas adulteradas por pessoas ou empresas não credenciadas pela ATMC.

Nota: Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus ao proprietário do equipamento.

Certificado de Garantia

SW1 N° de série:	
Nota Fiscal de venda:	Data://
Cliente:	
Endereço:	
Município:	Estado:

http://www.atmc.com.br/

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA