

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

DO CONVERSOR SERIAL / ETHERNET

SW2



Ago/17

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Conversão de Serial para Rede sem Fio (WI FI)

O **SW2** é um conversor de Interface Serial para ethernet sem fio (IEEE 802.11 b/g/n) permitindo a conexão de interfaces RS-232 / RS485 para redes sem fio (WiFi).

Modelos disponíveis para alimentação 110/220 Vca/125Vcc., 12/24Vcc ou 24/48Vcc.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Interface Serial: RS-232 / RS-485;

Protocolo Modbus/RTU / Modbus Protocolos Ethernet e TCP/IP incorporados, suportando servidor TCP, cliente TCP;

Interface LAN: IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.11 b/g/n

Frequência: 2.4GHz-2.5GHz (2400MHz-2483.5MHz);

Protocolos: TCP/IP; DHCP, ICMP, IPv4, TCP/UDP/HTTP Configuração do equipamento via Browser;

Alimentação: 110/220 Vca. ou 125 Vcc.;

(Modelos disponíveis para tensões: 12/24Vcc ou 24/48Vcc.;

Dimensões: 55 x 75 x 110 mm (L x A x P) mm;

Temperatura: 0 a 70 °C.;

Conexão para trilho DIN.

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Conexão

Painel frontal



Descrição dos conectores e dos leds de monitoramento:

Conexões:

Antena – Antena;
RS232 – Interface serial RS-232;
POWER - Plug para alimentação externa;
PMG – Modo de carga de firmware;
RST – Chave de reset;

- **TXA** Sinal da 485;
- **TXB** Sinal da 485;
- **GND** Sinal da 485;

Led's:

- **STS** Led Indica Status:
 - Piscando em operação;
 - Apagado aguardando firmware;
- **ON** SW2 energizado;
- **RS** Serial conectada a rede;
- **TX** Transmissão de dados na serial;

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Interface RS-232

Pino	Descrição	Direção no SE
1	DCD	Sai
2	RXD	Sai
3	TXD	Entra
4	DTR	Entra
5	GND	
6	DSR	Sai
7	RTS	Entra
8	CTS	Sai

Interface RS-485

O SW2 possui uma interface 485 a dois fios com a seguinte pinagem no painel frontal:

TXA - Sinal da 485 **TXB** - Sinal da 485 **GND** - Sinal da 485

Botão RST

Para reiniciar o SW2 deve-se pressionar o botão RST.

Entrada de alimentação

O Conversor SW2 deve ser alimentado, conforme etiqueta indicativa no produto, sendo disponível:

110/220 Vca. / 125 Vcc.; 12/24 Vcc.; 24/48 Vcc.

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Entrada da Antena

Utiliza-se um conector SMA para antena de uso interno que é fornecida como acessório.

PMG

Conector para carga de firmware (para atualização do equipamento); Posição PG – Modo de operação (manter nesta posição);

Posição GM - Modo para carga de firmware (quando necessita atualizar o firmware).

Modo Serial / WiFi



Exemplo de aplicação

Configuração

Para configurar o **SW2** deve-se usar um notebook/ smartphone com acesso sem fio e um software para navegação.

Energiza-se o conversor e conecta-se o computador / smart phone na rede Wi Fi: ATMC_SW2X, onde X é o numero de série (MAC) (indicado na etiqueta), utilizando-se a senha Wi Fi: 12345678 (gerada em fábrica).

Por exemplo: Acessar a rede do equipamento cujo número é 7FA6 deve-se buscar a rede ATMC_SW27FA6 e digitar senha: 12345678;

Através do navegador, acessar o endereço: http://192.168.4.1 (definido em fábrica, sendo permitido alteração);

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Desta forma apresenta-se a seguinte tela:

Lub. //		
http://sw2_/fao exige um n	ome de usuario e i	uma senna.
Sua conexão a este site não) é particular.	
Nome de usuário:		
Senha:		

Nome de usuário = **ATMC** Senha = **ATMC**

Desta forma apresenta-se a seguinte tela:

- → C ① sw2_7fa6/					
ATMC					
					Conversor serial/wifi
Informações do sistema		Info	rmaçõe	es do sist	ema
configurações de usuário	Núme	ero de canais seriais	. 1		
Interface wireless AP	Versã	o do firmware:	1.000		
nterface wireless cliente	Versão do SDK:		2.0.0(5a875ba)		
Interfaces seriais	Ender Temp	eço físico: o ativo:	18:FE:34:FE:7F:A6 000:00:04:09		
teinicializar equipamento					
			Canais se	riais	
	Número	Conectado	Tempo ativo	Bytes recebidos	Bytes transmitidos
	1	192,168,1,46:53769	000:00:01:22	65152 (75904)	64883 (75122)

Tela de informações do Sistema

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Onde:

Numero de canais seriais – Indica o número de portas RS232/RS485 disponíveis no equipamento;

Versão do firmware – Versão atual do software interno do **SW2**; **Versão do SDK** – Versão do software da pilha do protocolo TCP-IP;

Endereço físico - Endereço MAC (Midia Access Control) do equipamento; **Tempo ativo** - Período de tempo em dias, horas, minutos e segundos em que o equipamento está energizado, visando identificar se não houve problemas

com alimentação durante funcionamento.

As informações seguintes, referem-se aos canais seriais, onde:

Numero – Número do canal (optar por 01);

Conectado – Endereço IP e porta TCP do sistema remoto;

Tempo ativo - tempo de uso da porta serial (dias, horas, minutos e segundos);

Bytes recebidos – Número de bytes recebidos na conexão atual e entre parênteses informa o total de bytes recebidos desde que foi energizado;

Bytes transmitidos – Número de bytes transmitidos na conexão atual e entre parênteses informa o total de bytes transmitidos desde que foi energizado;

Ao selecionar configurações do usuário:



Tela de Configurações do Usuário

A seleção do botão "Configurações do usuário" no canto esquerdo da tela anterior, permite-se a modificação de nome e senha para acessar o sistema.

Assim em caso de interesse, pode-se alterar o nome e senha com tamanho máximo de quinze caracteres, distinguindo letras maiúsculas e minúsculas.

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA Rua Jerônimo Coelho, 125 – 5ºandar – Centro Florianópolis – SC – CEP: 88010-030 Fone: 48 32222692 – www.atmc.com.br



Recomenda-se registrar em local seguro estas informações, tendo em vista que em caso de extravio, pode-se retornar à informação de fábrica através de procedimento indicado adiante, onde será reiniciado todos os dados de configuração.

Observa-se que para registro da modificação deve-se utilizar o botão "SAL-VAR" disponível na tela, e, posteriormente reinicializar o equipamento pelo botão RST ou pelo navegador em "reinicializar o equipamento":

Reinicializar equipament	to	
Ao selecionar o l	botão Interface Wireless AP,	obtem-se a seguinte tela:
Interface wireless AP		
👼 🛛 🗅 🗄 ATMC - Conversor serie 🗙		
\leftrightarrow \rightarrow C (i) sw2_7fa6/		
ATMC		
ATIMO		
		Conversor serial/wifi
Informações do sistema	Interface	Conversor serial/wifi wireless AP
Informações do sistema Configurações de usuário	Interface	Conversor serial/wifi wireless AP
Informações do sistema Configurações de usuário Interface wireless AP	Interface Nome da rede (SSID): Tipo de autenticação:	Conversor serial/wifi wireless AP ATMC_SW17FA6 WPAAWPA2 PSK T
Informações do sistema Configurações de usuário Interface wireless AP Interface wireless cliente	Interface Nome da rede (SSID): Tipo de autenticação: Senha:	Conversor serial/wifi Wireless AP ATMC_SW17FA6 WPA/WPA2 PSK • 12345678
Informações do sistema Configurações de usuário Interface wireless AP Interface seriais	Interface Nome da rede (SSID): Tipo de autenticação: Senha: Canal:	Conversor serial/wifi wireless AP ATMC_SW17FA6 WPAWPA2 PSK • 12345678 6 •
Informações do sistema Configurações de usuário Interface wireless AP Interface wireless cliente Interfaces seriais Reinicializar equipamento	Interface Nome da rede (SSID): Tipo de autenticação: Senha: Canal: SSID Broadcast:	Conversor serial/wifi WIRELESS AP
Informações do sistema Configurações de usuário Interface wireless AP Interface wireless cliente Interfaces seriais Reinicializar equipamento	Interface Nome da rede (SSID): Tipo de autenticação: Senha: Canal: SSID Broadcast: Endereço IP:	Conversor serial/wifi WIRELESS AP

Onde:

Nome de Rede (SSID) - Identificação da rede sem fio do SW2 (não pode ser alterada);

```
Tipo de autenticação : WPA/WPA2 PSK, WPA, WPA2 PSK E aberta;
Senha da rede - por padrão – 12345678, podendo ser alterada;
Canal – automático ou de 1 a 13;
```

SSID Broadcast - Informa se o nome da rede está disponível para ser identificada por outros usuários.

Endereço IP – Endereço do equipamento.

Ao salvar será alterado após a reinicialização.

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Interface Wireless Cliente:

Conversor serial/wifi
Conversor serial/wifi
Conversor serial/wifi
conversor serial/wifi
var
50
.168.1.10
.255.255.0
.168.1.1
las
1.10
255.0
1.1
1.1

Onde:

Nome da rede (SSID) – Nome da rede onde será conectado. Senha - Senha da rede a conectar-se.

Salvar para alterações e reinicialização para atualizar.

Configurações em uso: indica os dados da rede conectada

Configurações gravadas: Indica as informações de rede a qual a rede será conectada, permitindo-se alterar tais dados.

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Interfaces seriais:

ATMC			
		Conversor se	rial/wif
Informações do sistema	Interfac	es seriais	
Configurações de usuário			
Interface wireless AP	Porta:		
Interface wireless cliente	Velocidade:	9600 V bps	
	Bits de dados:	8 T	
Interfaces seriais	Bits de parada:	1 •	
Reinicializar equipamento			
	Gateway Modbus:		
	Sistema remoto:	0.0.0.0	
	Porta TCP:	10000	

Dados da interface serial serem configurados:

Porta – Porta serial a ser configurada;
Velocidade - Velocidade em bps;
Paridade – nenhum, marca, espaço, par ou ímpar;
Bit de dados – 07 ou 08
Bits de parada - 1 ou 2

* **Gateway Modbus** – Para aplicações em Modbus RTU/Modbus TCP deve-se selecionar está função.

Neste modo de operação há a conversão Modbus RTU/Modbus TCP, ressalve-se que se a aplicação não é Modbus poderá haver problemas de comunicação.

* Esta função está presente a partir da versão 1.2.

Sistema Remoto – Endereço do sistema remoto (endereço IP ou DNS) Para o modo servidor (aguardar conexão) deve-se configurar 0.0.0.0

Porta TCP – Número da porta utilizada para conexões ao sistema remoto.

Após todas as configurações no SE, deve-se atualizar e ao final Reinicialização do equipamento

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



ATMC - Conversor serie 🗙 🔽 Diário	Catarinense: Notii: 🗙 🗸 🗸 Câmara Municipal de Sái 🛪 🗸 🕒 1501607060_edicao_230 🗴
← → C 🛈 Não seguro sw2_7fa6/	
ATMC	
	Conversor serial/wifi
Informações do sistema	Reinicializar o equipamento
Configurações de usuário	
Interface wireless AP	Reinicializar
Interface wireless cliente	
Interfaces seriais	
Poinicializar equipamente	

CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

Para retornar a configuração de fábrica, deve-se fazer um jumper entre ospinos de CTS (08) e TXD (03) da interface RS 232 (interface serial). Assim, deve-se reinicializar o equipamento através da chave RST.

O equipamento terá o seguinte comportamento:

Piscará seus led cinco vezes, indicando que retomou configuração de fábri-

ca.

São as seguintes configurações: usuário ATMC senha ATMC

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



Termo de Garantia

A **ATMC Automação E Comunicação Ltda,** garante o produto cujo número de série consta no Certificado de Garantia, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses a partir da emissão da Nota Fiscal de Venda deste produto.

Não são cobertos pela garantia

- Despesas de transporte, frete e seguro.
- Peças que se desgastam naturalmente: fusíveis e cabos.
- Danos à parte externa do aparelho (painel, tampa, acabamento da caixa) provocados por agentes externos.
- Defeitos de instalação

A garantia perde sua validade automaticamente se:

- O aparelho for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito a flutuação excessiva da voltagem.
- O aparelho sofrer qualquer dano, seja por acidentes (quedas e choques mecânicos), por agentes naturais (raios, enchentes), por maus tratos ou por uso inadequado, quando constatado por um técnico autorizado pela ATMC.
- O aparelho for usado em desacordo com seu Manual de Instruções.
- O aparelho for aberto ou tiver suas partes internas adulteradas por pessoas ou empresas não credenciadas pela ATMC.

Nota: Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus ao proprietário do equipamento.

Certificado de Garantia

SW1 N° de série:	_
Nota Fiscal de venda:	_Data://
Cliente:	
Endereço:	
Município:	Estado:

ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA



ATMC AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA